

## ADAPTATEUR COUPLAGE

# CB 44



- Adaptateur pour coupler 4 entrées micro asymétriques sur une entrée micro asymétrique, équipé de transformateurs
- Prises d'entrée et sortie Jack 6,35 mm femelles mono,
- Bande passante 30-30000 Hz,
- Entrée 600 Ω et sortie 600 Ω.
- Dimensions 120 x 100 x 35 mm

### DÉSIGNATION MODÈLE

Adaptateur micro ..... CB 44  
(code 00384)

## BOÎTIER RÉPARTITEUR

# LJ 5



- Boîtier répartiteur 2 canaux pour tous problèmes de branchement. Chaque canal est équipé de 4 prises branchées en parallèle :
- 2 prises Jack 6,35 femelles,
- 1 prise Jack 3,5 femelle et 1 prise RCA femelle
- Dimensions 100 x 35 x 75 mm

### DÉSIGNATION MODÈLE

Boîtier répartiteur audio ..... LJ 5  
(code 00395)

## ADAPTATEUR XLR

# XLFRJ



- Adaptateur XLR Femelle RJ45
- Prises XLR Femelle 3 broches / RJ45

### DÉSIGNATION MODÈLE

Adaptateur XLR Fem 3P/RJ 45 ..... XLFRJ  
(code 02269)

## PIED DE MICRO DE TABLE LOURD À TIGE TÉLESCOPIQUE INCLINABLE

# DD 094B DD 094W



- h : 380 à 630 mm
- Filetage 3/8" et 5/8"

### DÉSIGNATIONS MODÈLES

Pied de micro de table Noir ..... DD 094B  
(code 00325)

Pied de micro de table chromé ..... DD 094W  
(code 00326)

## BOÎTIER RÉPARTITEUR

# LJ 7



- Boîtier répartiteur parallèle audio, équipé de 5 prises
- Jack 6,35 femelles. Une prise d'entrée distribue le signal sur 4 prises de sortie
- Dimensions 100 x 35 x 75 mm

### DÉSIGNATION MODÈLE

Boîtier répartiteur audio ..... LJ 7  
(code 00396)

## ADAPTATEUR XLR

# XLMRJ



- Adaptateur XLR Mâle RJ45
- Prises XLR Mâle 3 broches / RJ45

### DÉSIGNATION MODÈLE

Adaptateur XLR Mâle 3P/RJ 45 ..... XLMRJ  
(code 02270)