


MATRICE AUDIO DIGITALE

JS-MATRIXLCD

NEW

PRÉAMPLIS - MATRICES
TABLES DE MIXAGE



DESCRIPTION

L'écran JS-MATRIXLCD permet de contrôler les entrées, les sorties, les scènes et le système. Le système est entièrement paramétrable. Les noms des entrées et des sorties sont ceux créés sur le logiciel de la matrice.

Il est possible de verrouiller le boîtier par mot de passe. A l'arrière, le boîtier possède un port RD pour se connecter à la matrice ou au JS-MATRIXEXPAND*.

Le deuxième port permet de brancher en chaîne un deuxième contrôleur.

Attention, si un deuxième contrôleur est branché, il faudra alimenter le boîtier en 24V DC.

*Utiliser du câble CAT5e ou CAT6 d'une longueur de 100 m maximum.

CARACTÉRISTIQUES

Entrées / Sorties

Contrôle des entrées avec réglage du niveau, mute, choix des pages avec UP/DOWN.

Les scènes sont des enregistrements des configurations de la matrice que vous aurez enregistrés dans la page « presets » du logiciel.

Cela permet par exemple d'enregistrer une configuration d'une salle de conférence avec tous les réglages d'égalisation des entrées, le matricage, les niveaux de sorties, les priorités, l'anti Larsen et l'auto mix. Il suffira d'enclencher la scène grâce à un preset « conférence » par exemple.

DÉSIGNATION MODÈLE

Platine murale tactile LCD JS-MATRIXLCD
(code 02730)